AN NINH MÁY TÍNH

Lab04 – Wifi Security

Sinh viên:

Đỗ Trọng Nghĩa - 18120477




Khoa Công nghệ Thông tin Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

I. Cấu hình Wifi cơ bản	3
I.1. Mô hình mạng	3
I.2. Cấu hình AP, DHCP	4
I.3. Cấu hình AP chỉ cho phép máy Client1 và (filtering)	
I.4. Cấu hình WPA2-personal	
II. Cấu hình chứng thực người dù	ng WIFI dùng Radius
Server	_
II.1. Mô hình mạng	
II.2. Cấu hình router	
II.3. Cấu hình server	22
II.4. Cấu hình laptop để kết nối	26

I. Cấu hình Wifi cơ bản


I.1. Mô hình mạng

- Thiết lập mô hình mạng, lắp card mạng Wireless (WPC300N) cho laptop




I.2. Cấu hình AP, DHCP


- Click vào Router, sau đó click GUI => Wireless => Basic settings
 - o Enable 2.4 GHz
 - O SSID: Lab04
 - o Click "Save settings" để lưu thay đổi




- Click vào Router, chọn GUI => Setup, phần Network Setup
 - o Điền địa chỉ router IP: 192.168.1.1/24
 - Enable DHCP. IP range 192.168.1.10 192.168.1.200 => Start IP address:
 192.168.1.10, Max number of User: 191, Subnetmask: 255.255.255.0
 - o Điền địa chỉ DNS server (Static DNS): 8.8.8.8
 - o Click "Save settings" để lưu thay đổi



Sau đó, click vào các PC, vào Desktop => Command Prompt, kiểm tra bằng lệnh
 "ipconfig /renew"






```
Client3
                                                                       Config
              Desktop
 Physical
                      Programming
                                Attributes
 Command Prompt
                                                                          Х
  Packet Tracer PC Command Line 1.0
 C:\>
  C:\>ipconfig /renew
    IP Address..... 192.168.1.12
    Subnet Mask..... 255.255.255.0
    Default Gateway..... 192.168.1.1
    DNS Server..... 8.8.8.8
```

I.3. Cấu hình AP chỉ cho phép máy Client1 và Client2 sử dụng mạng WiFi (MAC filtering)


- Địa chỉ MAC máy Client1 và Client2






- Click vào router, sau đó chọn GUI => Wireless => Wireless MAC filter
 - Chọn Wireless Port là 2.4 vì chúng ta chỉ enable 2.4 GHz
 - Chon


 Permit PCs listed below to access wireless network
 - Dựa vào địa chỉ Mac của Client1 và Client2 để điền vào
 - Click "Save settings" để lưu thay đổi



Sau đó quay lại mô hình mạng để kiểm tra thì ta thấy Client3 không có connect đến
 AP




Vào phần PC Wireless của Client3 thì cũng không thấy có SSID AP (Lab04) để connect




I.4. Cấu hình WPA2-personal


- Click vào router, sau đó click GUI => Wireless => Wireless Security
 - o Trong phần 2.4 GHz (vì ta chỉ sử dụng 2.4GHz)
 - o Security mode: chọn WPA2 Personal
 - o Encryption chọn AES
 - o Điền passphrase là: 123456789
 - O Click "Save settings" để lưu thay đổi




- Quay lại mô hình vì đã cấu hình WPA2-personal các máy đã không còn kết nối đến
 AP vì cần phải có Passphrase
- Dùng Client1 hoặc Client2 (vì được cho phép sử dụng mạng WiFi) để kiểm tra cấu
 hình WPA2-personal trên AP
 - Vào Desktop => PC Wireless => Connect, chọn Refresh để làm mới danh sách. Ta thấy có SSID của AP




Sau đó ta chọn SSID của AP (Lab04). Chọn connect, nhập Passphrase: 123456789
 và sau đó Click connect




- Ta quay lại mô hình thì thấy Client1 connect thành công đến AP



- Làm tương tự với Client2 nhưng nhập sai Passphrase




- Quay lại mô hình thì không thấy Client2 connect đến AP



II. Cấu hình chứng thực người dùng WIFI dùng Radius Server

II.1. Mô hình mạng


- Thiết lập mô hình mạng, lắp card mạng Wireless (WPC300N) cho laptop



II.2. Cấu hình router


II.2.1. Cấu hình SSID và IP

- Click vào router -> GUI -> Setup -> Basic Setup
 - o Điều chỉnh router IP
 - o Disable DHCP server
 - Click "Save settings" để lưu thay đổi



II.2.2. Chỉnh SSID và sử dụng băng tần 2.4GHx

- Chuyển qua tab Wireless -> Basic wireless settings
 - o Chỉ enable 2.4GHz
 - O Chỉnh SSID name của 2.4GHz: Default => Lab04
 - o Click "Save settings" để lưu thay đổi



II.2.3. Cấu hình Wireless Security


- Trong tab Wireless Security

o Chon Security mode: WPA2 Enterprise


o Điền địa chỉ IP của server: 192.168.1.254

o Điền vào Shared Secret: 123456789

O Click "Save settings" để lưu thay đổi




 Quay lại mô hình thì ta thấy các laptop (Client1, Client2, Client3) đều không còn kết nối đến AP vì cần phải có Shared Secret key



II.3. Cấu hình server


II.3.1. Cấu hình địa chỉ IP

- Click vào server => Config => FastEthernet0
 - o Phần IP Configuration => IPv4 chọn Static (không xài IPv6)
 - Nhập địa chỉ IP: 192.168.1.254 và subnetmask: 255.255.255.0




II.3.2. Cấu hình DHCP service

- Chuyển qua tab Services => DHCP
 - o Chon "on"
 - o Cấu hình các thông tin: Default Gateway: 192.168.1.1, DNS: 8.8.8.8
 - IP range 192.168.1.10 192.168.1.200 => Start IP address: 192.168.1.10,
 Max Number of User: 191, Subnetmask: 255.255.255.0
 - o Click Save




II.3.3. Cấu hình AAA service

- Chuyển qua tab services -> AAA
 - o Chọn "On"
- Phần Network Configuration
 - Client name: router
 - o Client IP: địa chỉ IP của router (192.168.1.1)
 - o Secret: 123456789 (Shared Secret WPA2 Enterprise của router)
 - o Chọn "Add"
- Phần "User setup"
 - Username: alice
 - o Password: 123
 - o Chon "Add"




- Từ Server (192.168.1.254) ping qua AP (192.168.1.1) để kiểm tra kết nối (thành công => có kết nối)




II.4. Cấu hình laptop để kết nối


- Chọn Client 1 để demo, các Client còn lại làm tương tự
- Click vào laptop => Desktop => PC Wireless => Profiles
 - O Chọn New và điền tên cho Profile mới (Lab04_profile)




o Click chọn Advanced Setup




O Chọn Infrastructure Mode và điền Wireless network name (Lab04)



o Chọn Obtain network settings automatically (DHCP)



o Wireless Security chọn WPA2-Enterprise




o Điền thông tin dựa vào user được tạo trên Server


• Login name: alice

■ Password: 123

Sau đó chọn "Next" và "Save" để lưu




o Chọn Connect to Network



- Kết nối thành công



- Quay lại mô hình thì thấy Client1 đã có kết nối đến AP



Kiểm tra địa chỉ IP

